


Essenza+ Heating Tech

Beheizbarer Sattel



Betriebs- und Wartungsanleitung

Bitte diese Betriebsanleitung vor Verwendung des Sattels aufmerksam durchlesen und zusammen mit dem Produkt aufbewahren.

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

BEDEUTUNG DER HINWEIS- UND GEFAHRENSYMBOLS

In der Anleitung werden die nachfolgenden Symbole verwendet, denen jeweils eine bestimmte Bedeutung zukommt.



HINWEIS

Zeigt wichtige und komplizierte Eingriffe an, die korrekt durchgeführt werden müssen, da andernfalls Schäden am Sattel bzw. anderen Materialien entstehen können.



VERBOTE

Weist auf Eingriffe hin, die NICHT durchgeführt werden DÜRFEN.

INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINES	3
1.1	Wichtige Sicherheitshinweise	3
1.1.1	Allgemeine Hinweise	3
1.1.2	Verbote	3
1.2	Konformität	4
1.3	Beschreibung	4
2	FUNKTIONSWEISE.....	4
2.1	Allgemeine Informationen	4
2.2	Einschaltung	4
2.3	Ausschaltung	5
2.4	Einstellung	5
2.4.1	Rückversetzung	5
2.4.2	Höhe	5
3	WARTUNG	6
3.1	Allgemeines	6
3.2	Reinigung des Sattels	6
4	ENTSORGUNG	6
4.1	Entsorgung bei Gebrauchsende	6

ALLGEMEINES

1 ALLGEMEINES

1.1 Wichtige Sicherheitshinweise

1.1.1 Allgemeine Hinweise



HINWEISE

- Diese Anleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise für Ihre persönliche Sicherheit. Sie sollte von allen Benutzern aufmerksam durchgelesen werden, um eine angemessene und sichere Verwendung des Sattels zu gewährleisten.
- Diese Anleitung ist integrierender Bestandteil des Sattels und muss daher für zukünftige Verwendungen sorgfältig aufbewahrt werden. Auch bei einem Wechsel des Besitzers bzw. Nutzers muss sie stets zusammen mit dem Sattel weitergegeben werden.
- Für alle nicht in der Anleitung genannten Punkte oder bei anderen Fragen nehmen Sie die Betriebsanleitung des Fahrrads zur Hand oder wenden Sie sich an den Fahrradhersteller/Selle Royal.

1.1.2 Verbote



VERBOTE


- ES IST VERBOTEN, den Sattel für Kinder unter 8 Jahren zu verwenden. Der Sattel darf von Kindern mit einem Mindestalter von 8 Jahren sowie Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder Sinnesbeeinträchtigungen nur unter Aufsicht verwendet werden bzw. nachdem sie über seine sichere Nutzung und die damit verbundenen Gefahren aufgeklärt wurden.
- ES IST VERBOTEN, den Sattel als Spielzeug für Kinder zu verwenden.
- ES IST VERBOTEN, den Sattel von Kindern ohne entsprechende Aufsicht reinigen bzw. pflegen zu lassen. Diese Arbeiten sollten vom Benutzer selbst durchgeführt werden.
- ES IST VERBOTEN, länger als die vorgesehenen 8 Stunden in Körperkontakt mit dem eingeschalteten Sattel zu bleiben.

1.2 Konformität

Das CE-Kennzeichen auf dem Sattel dient als Nachweis für seine Konformität mit den folgenden gemeinschaftlichen Richtlinien, deren Grundanforderungen erfüllt werden:

- Richtlinie 2014/35/UE: „Niederspannungsrichtlinie“.
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
 - IEC 61000-6-3:2020
 - IEC 61000-6-1:2016
 - EN IEC 61000-6-3:2021
 - EN IEC 61000-6-1:2019

1.3 Beschreibung



- 1 Rohr (Sattelstütze)
- 2 Sattel
- 3 Sattelrahmen
- 4 Einschaltknopf des Heizsystems
- 5 Versorgungskabel des Heizsystems

2 FUNKTIONSWEISE

2.1 Allgemeine Informationen



HINWEISE


Die Temperatur des Sattels ist werkseitig fest eingestellt und kann nicht reguliert werden.

2.2 Einschaltung



HINWEISE

Der Sattel darf nur bei stehendem Fahrrad eingeschaltet werden, der Fahrer muss hierzu vom Fahrzeug steigen.



- Drücken Sie kurz auf die Taste (4), die sich daraufhin einschaltet.
- Der Sattel gibt einen kurzen Signalton (beep) ab, der die korrekte Einschaltung bestätigt.



HINWEISE

Falls die Taste (4) bei eingeschaltetem Sattel kurz gedrückt wird, gibt dieser einen kurzen Signalton ab (Piepton), um anzuzeigen, dass er sich bereits in Betrieb befindet.


FUNKTIONSWEISE

2.3 Ausschaltung



HINWEISE

Der Sattel darf nur bei stehendem Fahrrad ausgeschaltet werden, der Fahrer muss hierzu vom Fahrzeug steigen.



- Drücken Sie etwas länger auf die Taste (4), die sich daraufhin ausschaltet.
- Der Sattel gibt drei Signaltöne (beep) ab, die die korrekte Ausschaltung bestätigen.



HINWEISE

Wenn die allgemeine Stromversorgung des Fahrrads ausgeschaltet wird, schaltet sich auch der Sattel aus, falls er in Betrieb ist. Wird die allgemeine Stromversorgung des Fahrrads anschließend erneut eingeschaltet, bleibt der Sattel ausgeschaltet.


- Die Schrauben (A) lockern.
- Die Sattelposition einstellen.
- Die Schrauben (A) auf das vom Hersteller der Sattelstütze vorgegebene Anzugsmoment festdrehen.



HINWEISE

Den Sattel bei eventuellen Einstellungs- oder Wartungsarbeiten keinesfalls aus der Sattelstütze ziehen, da dadurch das Stromkabel des Sattels beschädigt werden könnte.


2.4.2 Höhe



- Die Klemme (B) lockern.
- Den Sattel in der Höhe verstellen.
- Die Klemme (B) auf das vom Hersteller der Klemme vorgegebene Anzugsmoment festdrehen.

2.4 Einstellung

2.4.1 Rückversetzung



HINWEISE

Bei eventuellen Einstellungs- oder Wartungsarbeiten keinesfalls die Sattelstütze komplett aus ihrem Sitz ziehen, da dadurch das darin befindliche Stromkabel des Sattels beschädigt werden könnte.

3 WARTUNG

3.1 Allgemeines



HINWEISE

- Vor der Durchführung jeder Art von Wartungsarbeiten muss die Heizung des Sattels über die vorgesehene Taste ausgeschaltet werden.
- Bei Störungen oder Schäden am Heizsystem des Sattels versuchen Sie keinesfalls, diesen selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

3.2 Reinigung des Sattels



VERBOTE

Bei der Reinigung keinesfalls direkte Wasserstrahlen auf den Sattel richten.

Der Sattel sollte ausschließlich mit einem weichen Tuch und Wasser gereinigt werden.

Keine Reinigungsmittel oder Scheuerlappen verwenden, die das Produkt beschädigen könnten.

4 ENTSORGUNG

4.1 Entsorgung bei Gebrauchsende

Vor Entsorgung des Sattels die geltenden einschlägigen Vorschriften im Benutzerland und Informationen über zugelassene Sammelstellen beachten. Gegebenenfalls Kontakt zu den zuständigen Behörden vor Ort aufnehmen.